

LW-I 型激光器说明书

一. 功能介绍

LW 红光激光器系列，具有以下功能：

- 1). 电源集成小型化，方便安装
- 2). 激光器具有 CW, TTL, ANALOGUE 工作模式可供用户选择，以满足不同的使用需求。

二. 特点介绍

LW 红光激光器系列，具有以下特点：

- 1). 实际功率高于标称功率
- 2). TTL 调制效率高
- 2). 功率稳定，寿命长
- 3). 光斑质量好
- 4). 结构紧凑，体积小

三. 使用介绍



地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M7 号楼东 5 层
电话：010-84574749
传真：010-84574795
www.laser-wave.com

- 1) 出厂时，激光器默认设置状态为连续工作方式。
- 2) 外加 TTL 调制（TTL+ 接入红线，TTL-接入黑线），激光器将工作于正调制状态。
- 3) 如需其它工作方式，请与厂家联系，未经许可，不可擅自连接，否则后果自负。

四. 注意事项

- 1) 任何时候切记不可直视激光光束。否则一切后果自负。
- 2) 不可将光源射向人体或长时间照射同一物体，以免因激光发热引起事故。
- 3) 转移时，请保持电源和激光头为一整体，切记不可提激光头和电源连接线，以免意外损坏。
- 4) 激光头与激光电源一一匹配，未经本公司许可，不可人为更换。
- 5) 此激光器工作温度为 0-35 度，工作在 25 度效果更佳。因激光器本身发热，切不可将激光器工作在密闭环境，请保持激光器良好的散热和通风。
- 6) 当电源散热器或激光器外壳温度过高时，请检查电源风扇和激光头风扇是否正常工作，如处于停止或非正常工作状态，请关闭电源，更换新的风扇以后重新开机，检测激光器是否工作正常。
- 7) 非本公司人员不可擅自拆卸或调节，否则本公司概不负责。

五. 保修服务

自激光器出厂时间起，非人为损坏情况下，本公司承诺一年保修。

说明：激光器为精密仪器，请在专业人士指导下正确使用，以发挥激光器的最佳效果。

感谢您选用我司产品，我们将竭力为您服务。

如在您使用过程中，如有任何问题或不确定之处，请您即时与我们销售或技术联系，以获得更多的支持。

期待您的宝贵反馈和意见，您的支持和反馈将是我们不断前进的动力。